

Bedienungsanleitung

Herzlichen Glückwunsch! Sie haben sich für ein erstklassiges Profigerät entschieden. Bitte beachten Sie sorgfältig die folgenden Hinweise zur Bedienung, Pflege und Sicherheit, dann werden Sie lange Zeit Freude an Ihrem Gerät haben.

Der Haartrockner verfügt über zwei Kippschalter mit folgenden Funktionen:

Roter Schalter	•	Kalte Luft
Roter Schalter	I	Warme Luft
Roter Schalter	II	Heiße Luft
Schwarzer Schalter	0	Gerät ausgeschaltet
Schwarzer Schalter	I	Halbe Gebläseleistung
Schwarzer Schalter	II	Volle Gebläseleistung

Aus der Kombination der beiden Schalter ergeben sich zusätzliche Temperaturzwischenwerte, sodass sich für jeden Zweck die richtige Wärme einstellen lässt. Die Modelle Fripac Mondial FX sowie Fripac Mondial Leicht&Leise verfügen außerdem an der vorderen Seite des Handgriffs über eine separate Kaltlufttaste, mit der sich in jeder Schalterstellung Kaltluft erzeugen lässt, solange diese Taste gedrückt wird. Damit lässt sich beim Föhnen noch mehr Stabilität ins Haar bringen.

Überhitzungsschutz

Das Gerät ist mit einem Sicherheitsthermostat ausgestattet. Im Falle einer Überhitzung wird die Heizung unterbrochen und es strömt nur noch Kaltluft aus. Nach dem Abkühlen schaltet sich die Heizung selbsttätig wieder ein. Dennoch sollten Sie sich vergewissern, dass die Luftein- und Luftaustrittsöffnungen völlig frei sind.

Reinigung & Pflege

Die äußeren Teile des Haartrockners bei Bedarf mit einem feuchten Tuch abwischen und darauf achten, dass keinerlei Flüssigkeit in das Gerät eindringt. Das Gerät verfügt über

einen Dauer-Metallfilter. Dieser ist regelmäßig, d. h. mindestens einmal pro Woche zu reinigen. Ansonsten kann es durch zu wenig Luftdurchsatz zu Schäden an Motor und Heizung kommen. Zur Reinigung den Filterdeckel nach links drehen und abnehmen. Den Metallfilter mit einem Bürstchen gründlich reinigen, damit die Luftöffnungen vollkommen frei sind. Anschließend den Filterdeckel durch Rechtsdrehen wieder am Gerät befestigen.

Wichtige Sicherheitshinweise



Vorsicht! Benutzen Sie den Haartrockner niemals in der Badewanne, unter der Dusche, über einem mit Wasser gefüllten Waschbecken oder in Feuchträumen. Halten Sie das Gerät stets trocken. Ist es doch

einmal nass geworden oder ins Wasser gefallen, sollten Sie auf keinen Fall das Gerät anfassen, sondern sofort den Netzstecker ziehen. Wenn der Haartrockner in einem Badezimmer verwendet wird, ist nach Gebrauch der Stecker zu ziehen. Denn die Nähe von Wasser stellt, auch wenn der Haartrockner ausgeschaltet ist, eine Gefahrenquelle dar. Als zusätzlicher Schutz wird die Installation einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) mit einem Bemessungsauslösestrom von nicht mehr als 30mA im Badezimmerstromkreis empfohlen. Fragen Sie Ihren Elektriker um Rat.

Weiterhin beachten Sie bitte auch folgende Hinweise:

- Nutzen Sie das Gerät ausschließlich zum Trocknen von Haaren.
- Den Haartrockner ausschließlich mit Wechselstrom mit der auf dem Typenschild angegebenen Spannung betreiben.
- Am Kollektor des Motors im Inneren des Haartrockners kann es im Neuzustand zu Funkenbildung kommen. Dieses Phänomen verschwindet nach kurzer Betriebszeit und bedeutet keine Beeinträchtigung der Betriebssicherheit des Gerätes.
- Benutzen Sie das Gerät niemals ohne den rückwärtigen Filterdeckel.

Bedienungsanleitung

- Vor der Reinigung und Wartung des Haartrockners den Netzstecker ziehen.
- Verwenden Sie ausschließlich das vom Hersteller empfohlene Zubehör.
- Das Gerät nicht verwenden, wenn es defekt ist, nachdem es zu Boden gefallen ist, oder wenn das Netzkabel beschädigt ist. Bei einem Defekt und/oder einer Funktionsstörung das Gerät sofort ausschalten. Reparaturen sind ausschließlich von einem autorisierten Service-Center unter Verwendung von Originalteilen durchzuführen.
- Ein beschädigtes Netzkabel sofort von einem autorisierten Service-Center austauschen lassen.
- Beim Ausstecken des Gerätes niemals am Netzkabel oder am Gerät selbst ziehen.
- Das Gerät zum Tragen nicht am Netzkabel festhalten.
- Das Netzkabel nicht um das Gerät wickeln.
- Halten Sie das Netzkabel von heißen Oberflächen fern.
- Bewahren Sie das Gerät nicht mit einem verdrehten oder abgeknickten Kabel auf.
- Beim Benutzen eines Softstylers den Haartrockner nicht auf maximale Temperatur (Temperaturstufe II) einstellen, da sonst Überhitzungsschäden am Softstyler oder Haartrockner auftreten können.
- Das Gerät ist schutzisoliert und funktentstört. Es erfüllt die Anforderungen der EU-Richtlinie Elektromagnetische Verträglichkeit 2004/108/EG und die Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG.

Geräteentsorgung



Benutzerinformation zur Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten

Dieses Symbol auf Produkten und/oder begleitenden Dokumenten bedeutet, dass verbrauchte elektrische und elektronische Produkte nicht mit gewöhnlichem Haushaltsabfall vermischt werden sollen.

Bringen Sie zur ordnungsgemäßen Behandlung, Rückgewinnung und zum Recycling diese Produkte zu den

entsprechenden Sammelstellen, wo sie ohne Gebühren entgegengenommen werden. In einigen Ländern kann es auch möglich sein, diese Produkte beim Kauf eines entsprechenden neuen Produkts bei Ihrem örtlichen Händler abzugeben. Die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts dient dem Umweltschutz und verhindert mögliche schädliche Auswirkungen auf Mensch und Umgebung, die aus einer unsachgemäßen Handhabung von Abfall entstehen können. Genauere Informationen zur nächstgelegenen Sammelstelle erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung.

In Übereinstimmung mit der Landesgesetzgebung können für die unsachgemäße Entsorgung dieser Art von Abfall Strafbüßen erhoben werden.

Garantie

Auf das Gerät haben Sie bei ausschließlich privater Nutzung 2 Jahre und bei gewerblicher Nutzung 1 Jahr Garantie. Wir verpflichten uns, während dieser Zeit alle infolge eines Herstell- oder Materialfehlers schadhaft gewordenen Teile kostenlos instand zu setzen. Die Garantie kann nicht gewährt werden, wenn fremde Zubehörteile zu diesem Gerät verwendet oder von fremder Hand Veränderungen oder Reparaturversuche vorgenommen werden. Ebenso fallen durch unsachgemäße Behandlung oder Unterlassen der regelmäßigen Filterreinigung verursachte Schäden nicht unter die Garantieverpflichtung.

Voraussetzung für eine reibungslose Garantieabwicklung ist, dass der Kaufbeleg zusammen mit dem Gerät an FRIPAC-MEDIS eingesandt wird. Die Rücksendekosten selbst (Postporto und Verpackung) fallen nicht unter den Garantiesanspruch, sondern sind vom Käufer zu tragen. Unsere Haftung ist auf den Wert des Geräts beschränkt. Weitergehende Ersatzansprüche bestehen nicht.